














1	GSM status		Lipsa cartela SIM sau cartela SIM defecta
			GPRS- Conectat la server
			Nivelul semnalului RSSI Nivelul semnalului este afisat prin bare de la 1 pana la 5 (slab pana la puternic), iar barele sunt gri daca sistemul nu este inregistrat in retea GSM
2	WiFi status		Sistemul este conectat la WiFi. Numarul de bare indica puterea semnalului
			Sistemul este conectat la server, daca este afisat punctul
3	GSM		Trimitere SMS
			Apelare
4	Status tastatura		Taste blocate
5	Status alimentare		Sistemul este alimentat la 230V
			0~3 bare Sistemul se alimenteaza de la acumulatorul incorporat. Pictograma este rosie atunci cand acumulatorul este descarcat.
6	Ora	15:44	Ora in timp real
7	Data si ziua saptamanii		
8	Status alarma		Sistemul este armat complet
			Sistemul este armat partial
			Sistemul este dezarmat
9	Ora	15:44	Ora in timp real
9	Afisare mesaje status sistem	Intarziere la iesire Mesaj "Please exit" + Numaratoare inversa Aveti xx secunde pentru a parasi incinta inainte de expirarea termenului de iesire. Cand timpul a expirat, sistemul de alarma este armat.	

9	Afisare mesaje status sistem	Intarziere la intrare Mesaj "Please disarm" + Numaratoare inversa Trebuie sa dezarmati sistemul inainte de expirarea timpului de intrare. Daca timpul a expirat si nu ati dezarmat, se va declansa alarma.
9	Afisare mesaje status sistem	Mod imperechere (Sniffer) Mesaj "Synchronizing" + Numaratoare inversa Trebuie sa activati accesoriul fara fir inainte de expirarea timpului de imperechere
9	Afisare stare de alarma	Mesajul "Alarm" sau "Panic Alarm" este afisat impreuna cu Zona unde s-a declansat alarma

Descriere meniu

Pentru a intra in meniu, cand va aflati in interfata initiala, apasati tasta √.

Settings			
Delay (intarziere)	Exit Delay	Setati intarzierea la iesire Intre 0~65535 secunde	Implicit: 40 sec.
	Entry Delay	Setati intarzierea la intrare Intre 0~65535 secunde	Implicit: 30 sec.
	Siren Duration	Setati durata sirenei Intre 0~65535 secunde	Implicit: 3 minute

Switch	Arm Beep	Activati/Dezactivati beep-ul la armare/ dezarmare ⁽¹⁾	Implicit: Activ
	Siren	Activati/Dezactivati sunet sirena cand apare o alarma	Implicit: Activ
	Arm SMS	Activati/Dezactivati notificare prin SMS la armare/dezarmare	Implicit: Dezactivat
	Keypad lock	Activati/Dezactivati functia de blocare taste ⁽²⁾	Implicit: Dezactivat
	Backlight	Activati/Dezactivati taste iluminate ⁽³⁾	Implicit: Activ
	Keypad tone	Activati/Dezactivati sunet taste	Implicit: Activ
Switch	Delay tick	Activati/Dezactivati sunet numaratoare inversa la intrare si iesire	Implicit: Activ
	Door/Window open warning	Activati/Dezactivati avertizare de fereastră/ usa deschisa dupa armare ⁽⁴⁾	Implicit: Activ
	Human Voice	Activati/Dezactivati avertizarile vocale	Implicit: Activ
	SOS	Activeaza/dezactiveaza butonul SOS	Implicit: Activ

Password	System	Schimbati parola sistemului ⁽⁵⁾	Implicit: 6666
	User	Schimbati parola utilizatorului ⁽⁶⁾	Implicit: 1234
Language	Chinese, English, German, Russian, Spanish, Polish, Italian, French, Portuguese, Greek, Romanian ⁽⁷⁾		Implicit: Engleza
Initialization	Intoarcerea la setarile din fabrica. Toate accesoriile si parametrii vor fi stersi.		
Reset	Sistemul va reporni.		
Phone			
1st Phone, 2nd Phone, 3rd Phone, 4th Phone, 5th Phone	Introduceti numarul de telefon si activati sau dezactivati apelarea sau trimiterea unui SMS in caz de alarma pe numarul respectiv		Implicit: null
Log			
Alarm log	Afiseaza istoricul alarmelor		
Arm log	Afiseaza istoricul armarilor/dezarmarilor sistemului		
Parts			
Remote	Add	Imperechere sau stergere a tuturor telecomenzilor	
	Delete		
	Delete All		
Detector	Add	Imperechere, editare sau stergere a tuturor senzorilor	
	Edit		
	Delete All		

RFID	Add	Imperechere sau stergere a tuturor TAG-urilor RFID	
	Delete		
	Delete All		
Siren Learn	Trimite un semnal de imperechere catre o sirena fara fir		
EOL Zone	EOL Zone 1	Se defineste un nume si un numar zonelor EOLR (zone cablate)	
	EOL Zone 2		
	EOL Zone 3		
Alarm Socket	Asociere declansare priza fara fir la alarmare		
Socket	Imperecheati un intrerupator/releu wireless: Socket1, Socket2, Socket3, Socket4, Socket5, Socket6, Socket7, Socket8		
Decoder	Afiseaza ID-ul sistemului de alarma		
WiFi			
AirLink Configure	Configurare WiFi (Necesita aplicatia de smartphone)		
Unbind	Deconectare unitate centrala de la server		
MAC	Se utilizeaza pentru a afisa adresele MAC si IP ale modulului WiFi		
SoftAP Configure	Conectare la WiFi prin hotspot		
Record			
Record	Inregistrare mesaj audio (trimis prin apelare catre numerele de telefon presetate in caz de alarma)		
Play	Redare mesaj		
Delete	Stergere mesaj		
Duration	Setare durata mesaj, intre 0-20 secunde	Implicit: 20 sec.	

Timer		
Arm Timer	Setati o ora zilnica pentru armare automata si Pornire/Oprire automatizare	
Disarm Timer	Folosit pentru a seta o ora zilnica pentru dezarmare automata si Pornire/Oprire automatizar	
Zone&Sync	Setare fus orar. Implicit +8h	
Date&Time	Setare data si ora	
Wi-Fi- Sync	Pornire/Oprire sincronizare ora folosind informatiile retelei WiFi	Implicit: Pornit
2G/4G Sync	Pornire/Oprire sincronizare ora folosind informatiile retelei 3G	Implicit: Pornit
Version		
Afiseaza versiunea firmware si adresa MAC a modului WiFi, Versiunea firmware si IMEI-ul modului GSM si numarul de serie al unitatii centrale		

Note de subsol

- 1. Beep armare:** Cand functia este activata, sistemul va anunta printr-un sunet operatiunea de armare sau dezarmare.
- 2. Blocare taste:** Daca a fost activata aceasta functie, sistemul va bloca automat tastatura daca nu se executa nici o operatiune timp de 30 de secunde. Pentru a activa tastatura, trebuie sa introduceti parola de utilizator.
- 3. Lumina taste:** Daca functia este dezactivata, luminile de fundal ale tastelor se sting dupa 30 de secunde daca nu se efectueaza nici o operatiune.
- 4. Avertizare usa/fereastră deschisa:** Daca functia este activata, sistemul va genera o notificare de avertizare la iesire atunci cand deschideti o usa sau o fereastră dupa expirarea timpului de iesire.
- 5. Parola administrator:** utilizat pentru a debloca tastatura si pentru a efectua setari de la distanta prin SMS.
- 6. Parola utilizator:** utilizat pentru a debloca tastatura, ca prefix pentru comenzile de control de la distanta prin SMS si notificare pentru textul alarmei.
- 7. Limba:** mesajele vocale, afsarea si notificarea prin SMS vor fi in limba