



PNI MyPet PT024

Automatic animal feeder / Автоматична хранилка за животни /
Automatischer Tierfutterautomat / Comedero automático para
animales / Mangeoire automatique pour animaux / Automata
állatető / Mangiatoia automatica per animali / Automatische
dierenvoeder Automatzyczny karmnik dla zwierząt / Hranitoare
automata animale



EN	User manual	3
BG	Ръководство за употреба	6
DE	Benutzerhandbuch	9
ES	Manual de usuario	12
FR	Manuel utilisateur	15
HU	Használati utasítás	18
IT	Manuale utente	21
NL	Handleiding	24
PL	Instrukcja obsługi	27
RO	Manual de utilizare	30

Main functions

- Use the product in accordance with the instructions and procedures in this manual.



Technical specifications


Display	2 x 3 digits
Power supply	6V, 4 x AA LR03 batteries
Number of feedings per day	1 – 6
Feeding interval	10-60 seconds
Scheduling	Hourly
Operating temperature	-26°C ~ +80°C

Feeder configuration and testing

The feeder allows a maximum of 6 triggers per day. For configuration follow the steps below.

1. Set the system time



Press the button once  to access the system time configuration menu. (fig. 1). It can only be set when the number on the screen is flashing. If the number does not flash, press the key once more .

Press the UP or DOWN arrow to adjust the hour and minutes, then press again  to confirm.

To quickly change the numbers, press and hold the UP or DOWN arrow.



2. Setting trigger/feed times

Press and hold the button  until the second Screen (Feed) appears as in figure 2. Press the UP or DOWN arrows to set the desired trigger/feeding time. To move to the next desired hour (out of the 6 available) press the button .



3. Setting the trigger/feeding duration:

The duration of a trigger/feed is adjustable from 0 to 60 seconds. Adjust the number of seconds according to the table below in which you also find an estimated distribution of the amount of food released.

Time	10s	20s	30s	40s	50s	60s
Weight approx(g)	1043g	2131g	3129g	4127	5125g	6123g

Careful

The device will wait 6 seconds from the last button press, after which it will enter standby mode (screen off). To check the device you have to press any button again.


Turn on/off the device

Press and hold the UP and DOWN buttons simultaneously until the metal plate starts to rotate. Press and hold the UP and DOWN buttons again for 3 seconds and the device will turn off.

4. Device installation

Install the 4 batteries in the dedicated slot.

- 1) Turn the barrel upside down. Place the round plate of the device on the barrel on the center of the mouth and mark the 4 holes of the plate on the barrel.
- 2) Drill the 4 markings on the barrel with a 6mm drill bit.
- 3) Fix the plate (the device) on the barrel with 4 6mm screws with a nut.



Основни функции

- Използвайте продукта в съответствие с инструкциите и процедурите в това ръководство.



Технически спецификации


Дисплей	2 x 3 цифри
Захранване	6V, 4 x AA LR03 батерии
Брой хранения на	1 – 6
Интервал на хранене	10-60 секунди
Планиране	Почасово
Работна температура	-26°C ~ +80°C

Конфигуриране и тестване на фидер

Хранилката позволява максимум 6 задействания на ден. За конфигурация следвайте стъпките по-долу.

1. Задайте системно време



Натиснете бутона веднъж  за достъп до менюто за конфигуриране на системното време. (Фиг. 1). Може да се настрои само когато номерът на екрана мига. Ако номерът не мига, натиснете бутона още веднъж .

Натиснете стрелката НАГОРЕ или НАДОЛУ, за да регулирате часа и минутите, след което натиснете отново  за да потвърдите.

За да промените бързо числата, натиснете и задръжте стрелката НАГОРЕ или НАДОЛУ.



2. Задаване на времена за задействане/подаване

Натиснете и задръжте бутона  докато се появи вторият екран (Подаване), както е на фигура 2. Натиснете стрелките НАГОРЕ или НАДОЛУ, за да зададете желаното време за задействане/подаване. За да преминете към следващия желан час (от 6 налични) натиснете бутона .



3. Настройка на спусъка/продължителност на хранене:

Продължителността на задействане/подаване може да се регулира от 0 до 60 секунди.

Регулирайте броя на секундите според таблицата по-долу, в която ще намерите и приблизително разпределение на количеството освободена храна.

срок	10s	20s	30s	40s	50s	60s
Тегло приблизително (g)	1043g	2131g	3129g	4127	5125g	6123g

Внимателен

Устройството ще изчака 6 секунди от последното натискане на бутон, след което ще влезе в режим на готовност (екранът е изключен). За да проверите устройството, трябва да натиснете произволен бутон отново.


Включете/изключете устройството

Натиснете и задръжте бутоните **НАГОРЕ** и **НАДОЛУ** едновременно, докато металната пластина започне да се върти. Натиснете и задръжте отново бутоните **НАГОРЕ** и **НАДОЛУ** за 3 секунди и устройството ще се изключи.

4. Монтаж на устройството

Поставете 4-те батерии в специалния слот.

1. Обърнете цевта с главата надолу. Поставете кръглата плоча на устройството върху цевта в центъра на устата и маркирайте 4-те отвора на плочата върху цевта.
2. Пробийте 4-те маркировки на цевта с 6 мм свредло.
3. Фиксирайте плочата (устройството) върху цевта с 4 6 мм винта с гайка.



Hauptfunktionen

- Verwenden Sie das Produkt gemäß den Anweisungen und Verfahren in diesem Handbuch.



Technische Spezifikationen


Display	2 x 3 Ziffern
Stromversorgung	6 V, 4 x AA LR03-Batterien
Anzahl der Fütterungen pro	1 – 6
Fütterungsintervall	10-60 Sekunden
Terminplanung	Stündlich
Betriebstemperatur	-26°C ~ +80°C

Feeder-Konfiguration und -Tests

Der Feeder erlaubt maximal 6 Auslöser pro Tag. Befolgen Sie zur Konfiguration die folgenden Schritte.



1. Stellen Sie die Systemzeit ein

Drücken Sie die Taste einmal , um auf das Systemzeitkonfigurationsmenü zuzugreifen. (Abb. 1). Die Einstellung ist nur möglich, wenn die Zahl auf dem Bildschirm blinkt. Wenn die Nummer nicht blinkt, drücken Sie die Taste erneut .

Drücken Sie die Pfeiltaste NACH OBEN oder NACH UNTEN, um die Stunden und Minuten einzustellen, und drücken Sie dann erneut  bestätigen. Um die Zahlen schnell zu ändern, halten Sie die AUF- oder AB-Pfeiltaste gedrückt.



2. Trigger-/Vorschubzeiten einstellen

Drücken und halten Sie die Taste  bis der zweite Bildschirm (Vorschub) wie in Abbildung 2 erscheint. Drücken Sie die Pfeile NACH OBEN oder NACH UNTEN, um die gewünschte Auslöse-/Fütterungszeit einzustellen. Um zur nächsten gewünschten Stunde (von den 6 verfügbaren) zu wechseln, drücken Sie die Taste .



3. Einstellen der Auslöse-/Fütterungsdauer:

Die Dauer eines Triggers/Feeds ist von 0 bis 60 Sekunden einstellbar. Passen Sie die Anzahl der Sekunden gemäß der folgenden Tabelle an, in der Sie auch eine geschätzte Verteilung der freigesetzten Nahrungsmenge finden.

Begriff	10s	20s	30s	40s	50s	60s
Gewicht ca. (g)	1043g	2131g	3129g	4127	5125g	6123g

Vorsichtig

Das Gerät wartet 6 Sekunden nach dem letzten Tastendruck und wechselt dann in den Standby-Modus (Bildschirm aus). Um das Gerät zu überprüfen, müssen Sie erneut eine beliebige Taste drücken.


Schalten Sie das Gerät ein/aus

Halten Sie die AUF- und AB-Tasten gleichzeitig gedrückt, bis sich die Metallplatte zu drehen beginnt. Halten Sie die AUF- und AB-Tasten erneut 3 Sekunden lang gedrückt und das Gerät schaltet sich aus.

4. Geräteinstallation

Legen Sie die 4 Batterien in den dafür vorgesehenen Steckplatz ein.

1. Drehen Sie den Lauf um. Platzieren Sie die runde Platte des Geräts auf dem Lauf in der Mitte der Mündung und markieren Sie die 4 Löcher der Platte auf dem Lauf.
2. Bohren Sie die 4 Markierungen am Lauf mit einem 6-mm-Bohrer.
3. Befestigen Sie die Platte (das Gerät) mit 4 6-mm-Schrauben und einer Mutter am Lauf.



Funciones principales

- Utilice el producto de acuerdo con las instrucciones y procedimientos de este manual.




Especificaciones técnicas

Pantalla	2 x 3 dígitos
Fuente de alimentación	6 V, 4 pilas AA LR03
Número de tomas por día	dieciséis
Intervalo de alimentación	10-60 segundos
Planificación	Cada hora
Temperatura de funcionamiento	-26°C ~ +80°C

Configuración y prueba del alimentador

El alimentador permite un máximo de 6 activadores por día. Para la configuración siga los pasos a continuación.



1. Configure la hora del sistema

Presione el botón una vez  para acceder al menú de configuración de la hora del sistema. (Figura 1). Sólo se puede configurar cuando el número en la pantalla parpadea. Si el número no parpadea, presione la tecla una vez más  Presione la flecha ARRIBA o ABAJO para ajustar la hora y los minutos, luego presione nuevamente  para confirmar.

Para cambiar rápidamente los números, mantenga presionada la flecha ARRIBA o ABAJO.



2. Configuración de tiempos de activación/alimentación

Mantenga presionado el botón  hasta que aparezca la segunda pantalla (Alimentación) como en la figura 2. Presione las flechas ARRIBA o ABAJO para configurar el disparador/tiempo de alimentación deseado. Para pasar a la siguiente hora deseada (de las 6 disponibles) presione el botón .



3. Configuración del disparador/duración de la alimentación:

La duración de un disparo/alimentación es ajustable de 0 a 60 segundos. Ajusta el número de segundos según la siguiente tabla en la que también encontrarás una distribución estimada de la cantidad de comida liberada.

Tiempo	10s	20s	30s	40s	50s	60s
Peso aproximado (g)	1043g	2131g	3129g	4127	5125g	6123g

Cuidadoso

El dispositivo esperará 6 segundos desde la última pulsación del botón, tras lo cual entrará en modo de espera (pantalla apagada). Para comprobar el dispositivo tienes que volver a pulsar cualquier botón.


Encender/apagar el dispositivo

Mantenga presionados los botones ARRIBA y ABAJO simultáneamente hasta que la placa de metal comience a girar. Mantenga presionados los botones ARRIBA y ABAJO nuevamente durante 3 segundos y el dispositivo se apagará.

4. Instalación del dispositivo

Instale las 4 baterías en la ranura dedicada.

1. Voltee el cañón. Coloque la placa redonda del dispositivo en el cilindro en el centro de la boca y marque los 4 orificios de la placa en el cilindro.
2. Taladre las 4 marcas del cañón con una broca de 6 mm.
3. Fije la placa (el dispositivo) en el cañón con 4 tornillos de 6 mm con tuerca..



Fonctions principales

- Utilisez le produit conformément aux instructions et procédures de ce manuel.



Spécifications techniques


Afficher	2x3 chiffres
Source de courant	6 V, 4 piles AA LR03
Nombre de tétées par jour	1 – 6
Intervalle d'alimentation	10-60 secondes
Planification	Horaire
Température de fonctionnement	-26°C ~ +80°C

Configuration et test du chargeur

Le chargeur permet un maximum de 6 déclenchements par jour. Pour la configuration, suivez les étapes ci-dessous.

1. Réglez l'heure du système

Appuyez une fois sur le bouton  pour accéder au menu de configuration de l'heure du système. (Fig. 1). Il ne peut être réglé que lorsque le numéro sur l'écran clignote. Si le numéro ne clignote pas, appuyez à nouveau sur la touche .

Appuyez sur la flèche HAUT ou BAS pour régler l'heure et les minutes, puis appuyez à nouveau  confirmer.

Pour modifier rapidement les chiffres, appuyez et maintenez la flèche HAUT ou BAS.



2. Réglage des temps de déclenchement/alimentation

Appuyez et maintenez le bouton 🕒 jusqu'à ce que le deuxième écran (Alimentation) apparaisse comme sur la figure 2. Appuyez sur les flèches HAUT ou BAS pour régler le temps de déclenchement/d'alimentation souhaité. Pour passer à l'heure souhaitée suivante (parmi les 6 disponibles), appuyez sur le bouton 🕒.



3. Réglage du déclenchement/durée d'alimentation:

La durée d'un déclenchement/alimentation est réglable de 0 à 60 secondes. Ajustez le nombre de secondes selon le tableau ci-dessous dans lequel vous retrouvez également une répartition estimée de la quantité de nourriture libérée.

Durée	10s	20s	30s	40s	50s	60s
Poids environ (g)	1043g	2131g	3129g	4127	5125g	6123g

Prudent

L'appareil attendra 6 secondes après la dernière pression sur le bouton, après quoi il passera en mode veille (écran éteint). Pour vérifier l'appareil, vous devez appuyer à nouveau sur n'importe quel bouton.


Allumer/éteindre l'appareil

Appuyez et maintenez simultanément les boutons HAUT et BAS jusqu'à ce que la plaque métallique commence à tourner. Appuyez à nouveau sur les boutons HAUT et BAS pendant 3 secondes et l'appareil s'éteindra.

4. Installation de l'appareil

Installez les 4 piles dans l'emplacement dédié.

1. Retournez le canon. Placez la plaque ronde de l'appareil sur le canon au centre de la bouche et marquez les 4 trous de la plaque sur le canon.
2. Percez les 4 marquages sur le canon avec un foret de 6 mm.
3. Fixez la plaque (l'appareil) sur le canon avec 4 vis de 6 mm avec un écrou..



Fő funkciók

- A terméket az ebben a kézikönyvben leírt utasításoknak és eljárásoknak megfelelően használja.



Műszaki adatok


Kijelző	2 x 3 számjegy
Tápegység	6V, 4 x AA LR03 elem
Etetések száma naponta	1-6
Etetési intervallum	10-60 másodperc
Ütemezés	Óránkénti
Üzemi hőmérséklet	-26°C ~ +80°C

Az adagoló konfigurációja és tesztelése

Az adagoló naponta legfeljebb 6 kioldást tesz lehetővé. A konfigurációhoz kövesse az alábbi lépéseket.

1. Állítsa be a rendszeridőt



Nyomja meg egyszer a gombot  a rendszeridő konfigurációs menü eléréséhez. (1. ábra). Csak akkor állítható be, ha a szám villog a képernyőn. Ha a szám nem villog, nyomja meg még egyszer a gombot .

Nyomja meg a FEL vagy LE nyilat az óra és a perc beállításához, majd nyomja meg újra  megerősítéséhez.

A számok gyors megváltoztatásához nyomja meg és tartsa lenyomva a FEL vagy LE nyilat.



2. A trigger/előtolási idő beállítása

Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot  amíg a második képernyő (Feed) meg nem jelenik a 2. ábrán látható módon. Nyomja meg a FEL vagy LE nyilat a kívánt trigger/etetési idő beállításához. A következő kívánt órára lépéshez (a rendelkezésre álló 6 órából) nyomja meg a gombot .



3. A trigger/etetés időtartamának beállítása:

A trigger/feed időtartama 0 és 60 másodperc között állítható.

Állítsa be a másodpercek számát az alábbi táblázat szerint, amelyben a kibocsátott élelmiszer mennyiségének becsült eloszlását is megtalálja.

kifejezést	10s	20s	30s	40s	50s	60s
Súly kb (g)	1043g	2131g	3129g	4127	5125g	6123g

Óvatos

A készülék az utolsó gombnyomástól számítva 6 másodpercet vár, ezután készenléti üzemmódba lép (kikapcsolt képernyő). Az eszköz ellenőrzéséhez ismét meg kell nyomnia bármelyik gombot.


Pornire/Oprire dispozitiv

Nyomja meg és tartsa lenyomva egyszerre a FEL és LE gombokat, amíg a fémlemez el nem kezd forogni. Nyomja meg és tartsa lenyomva ismét 3 másodpercig az UP és DOWN gombot, és a készülék kikapcsol.

4. Készülék telepítése

Helyezze be a 4 elemet a megfelelő nyílásba.

1. Fordítsa fejjel lefelé a hordót. Helyezze a készülék kerek lapját a száj közepén lévő hengerre, és jelölje be a tányér 4 furatát a hengeren.
2. Fúrja ki a 4 jelölést a hengeren egy 6 mm-es fúróval.
3. Rögzítse a lemezt (az eszközt) a hengerre 4 db 6 mm-es csavarral anyával.



Funzioni principali

- Utilizzare il prodotto in conformità con le istruzioni e le procedure contenute in questo manuale.



Specifiche tecniche


Schermo	2 x 3 cifre
Alimentazione elettrica	6 V, 4 batterie AA LR03
Numero di poppate al giorno	1 – 6
Intervallo di alimentazione	10-60 secondi
Pianificazione	Ogni ora
Temperatura di esercizio	-26°C~+80°C

Configurazione e test dell'alimentatore

L'alimentatore consente un massimo di 6 inneschi al giorno. Per la configurazione seguire i passaggi seguenti.

1. Impostare l'ora del sistema



Premere il pulsante una volta  per accedere al menu di configurazione dell'ora del sistema. (Fig. 1). Può essere impostato solo quando il numero sullo schermo lampeggia. Se il numero non lampeggia, premere ancora una volta il tasto .

Premere la freccia SU o GIÙ per regolare l'ora e i minuti, quindi premere nuovamente  per confermare.

Per modificare rapidamente i numeri, tenere premuta la freccia SU o GIÙ.



2. Impostazione dei tempi di trigger/alimentazione

Tieni premuto il pulsante  finché non viene visualizzata la seconda schermata (Alimentazione) come in figura 2. Premere le frecce SU o GIÙ per impostare il tempo di attivazione/alimentazione desiderato. Per passare all'ora desiderata successiva (tra le 6 disponibili) premere il pulsante .



3. Impostazione della durata di attivazione/alimentazione:

La durata di un trigger/avanzamento è regolabile da 0 a 60 secondi. Regola il numero di secondi secondo la tabella sottostante nella quale trovi anche una distribuzione stimata della quantità di cibo rilasciata.

Tempo	10s	20s	30s	40s	50s	60s
Peso circa (g)	1043g	2131g	3129g	4127	5125g	6123g

Attento

Il dispositivo attenderà 6 secondi dall'ultima pressione del pulsante, dopodiché entrerà in modalità standby (schermo spento). Per controllare il dispositivo è necessario premere nuovamente un pulsante qualsiasi.


Accendi/spegni il dispositivo

Tenere premuti contemporaneamente i pulsanti SU e GIÙ finché la piastra metallica non inizia a ruotare. Tenere premuti nuovamente i pulsanti SU e GIÙ per 3 secondi e il dispositivo si spegnerà.

4. Installazione del dispositivo

Installare le 4 batterie nello slot dedicato.

1. Capovolgere la canna. Posizionare la placca rotonda dell'apparecchio sulla canna al centro della bocca e segnare i 4 fori della placca sulla canna.
2. Forare i 4 segni sulla canna con una punta da trapano da 6 mm.
3. Fissare la piastra (il dispositivo) sulla canna con 4 viti da 6mm con dado.



Hoofdfuncties

- Gebruik het product in overeenstemming met de instructies en procedures in deze handleiding.



Technische specificaties


Weergave	2 x 3 cijfers
Stroomvoorziening	6V, 4 x AA LR03-batterijen
Aantal voedingen per dag	1 – 6
Voerinterval	10-60 seconden
Het roosteren	Per uur
Bedrijfstemperatuur	-26°C~+80°C

Feederconfiguratie en testen

De feeder staat maximaal 6 triggers per dag toe. Voor configuratie volgt u de onderstaande stappen.

1. Stel de systeemtijd in

Druk één keer op de knop  om toegang te krijgen tot het configuratiemenu voor de systeemtijd. (figuur 1). Dit kan alleen worden ingesteld als het nummer op het scherm knippert. Als het nummer niet knippert, drukt u nogmaals op de toets .

Druk op de pijl OMHOOG of OMLAAG om de uren en minuten aan te passen en druk vervolgens opnieuw  bevestigen.

Om de cijfers snel te wijzigen, houdt u de pijl OMHOOG of OMLAAG ingedrukt.



2. Trigger-/toevoertijden instellen

Houd de knop ingedrukt  totdat het tweede scherm (Feed) verschijnt, zoals in figuur 2. Druk op de pijlen OMHOOG of OMLAAG om de gewenste trigger-/voedingstijd in te stellen. Om naar het volgende gewenste uur (van de 6 beschikbare) te gaan, drukt u op de knop .



3. Instellen van de trigger/voedingsduur:

De duur van een trigger/feed is instelbaar van 0 tot 60 seconden.

Pas het aantal seconden aan volgens onderstaande tabel waarin je ook een geschatte verdeling vindt van de hoeveelheid vrijgekomen voedsel.

tijd	10s	20s	30s	40s	50s	60s
Gewicht ca. (g)	1043g	2131g	3129g	4127	5125g	6123g

Voorzichtig

Het apparaat wacht 6 seconden vanaf de laatste druk op de knop, waarna het naar de stand-bymodus gaat (scherm uit). Om het apparaat te controleren, moet u nogmaals op een willekeurige knop drukken.


Schakel het apparaat in/uit

Houd de knoppen OMHOOG en OMLAAG tegelijkertijd ingedrukt totdat de metalen plaat begint te draaien. Houd de UP- en DOWN-knoppen opnieuw gedurende 3 seconden ingedrukt en het apparaat wordt uitgeschakeld.

4. Apparaatinstallatie

Installeer de 4 batterijen in de daarvoor bestemde sleuf.

1. Draai de loop ondersteboven. Plaats de ronde plaat van het apparaat op de loop in het midden van de mond en markeer de 4 gaten van de plaat op de loop.
2. Boor de 4 markeringen op de loop met een boor van 6 mm.
3. Bevestig de plaat (het apparaat) op de loop met 4 6 mm schroeven met een moer.



Główne funkcje

- Używaj produktu zgodnie z instrukcjami i procedurami zawartymi w tej instrukcji.



Specyfikacja techniczna


Wyświetlacz	2 x 3 cyfry
Zasilacz	6 V, 4 baterie AA LR03
Liczba karmień dziennie	1 – 6
Przerwa karmienia	10-60 sekund
Planowanie	Cogodzinny
Temperatura robocza	-26°C ~ +80°C

Konfiguracja i testowanie podajnika

Podajnik pozwala na maksymalnie 6 wyzwalaczy dziennie. W celu konfiguracji wykonaj poniższe kroki.

1. Ustaw czas systemowy



Naciśnij przycisk raz  aby uzyskać dostęp do menu konfiguracji czasu systemowego. (ryc. 1). Można to ustawić tylko wtedy, gdy liczba na ekranie miga. Jeśli numer nie miga, naciśnij klawisz jeszcze raz .

Naciśnij strzałkę W GÓRĘ lub W DÓŁ, aby ustawić godzinę i minuty, a następnie naciśnij ponownie  potwierdzać.

Aby szybko zmienić cyfry, naciśnij i przytrzymaj strzałkę W GÓRĘ lub W DÓŁ.



2. Ustawianie czasów wyzwalania/posuwu

Naciśnij i przytrzymaj przycisk  aż pojawi się drugi ekran (Podawanie) jak na rysunku 2. Naciśnij strzałkę W GÓRĘ lub W DÓŁ, aby ustawić żądany czas wyzwalania/podawania. Aby przejść do następnej żądanej godziny (spośród 6 dostępnych) należy nacisnąć przycisk .



3. Ustawianie czasu wyzwalania/podawania:

Czas trwania wyzwalania/posuwu można regulować w zakresie od 0 do 60 sekund.

Dostosuj liczbę sekund zgodnie z poniższą tabelą, w której znajduje się również szacunkowy rozkład ilości wypuszczonego jedzenia.

Czas	10s	20s	30s	40s	50s	60s
Waga ok. (g)	1043g	2131g	3129g	4127	5125g	6123g

Ostrożny

Urządzenie odczeka 6 sekund od ostatniego naciśnięcia przycisku, po czym przejdzie w tryb czuwania (ekran wyłączony). Aby sprawdzić urządzenie należy ponownie nacisnąć dowolny przycisk.


Włącz/wyłącz urządzenie

Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski GÓRA i DÓŁ, aż metalowa płytki zacznie się obracać. Ponownie naciśnij i przytrzymaj przyciski GÓRA i DÓŁ przez 3 sekundy, a urządzenie wyłączy się.

4. Instalacja urządzenia

Zainstaluj 4 baterie w dedykowanym gnieździe.

1. Odwróć beczkę do góry nogami. Umieść okrągłą płytkę urządzenia na lufie pośrodku ust i zaznacz 4 otwory płytki na lufie.
2. 6. Wywierć 4 oznaczenia na lufie wiertłem 6 mm.
3. 7. Przymocuj płytkę (urządzenie) do lufy za pomocą 4 śrub 6mm z nakrętką.



Funcții principale

- Utilizați produsul în conformitate cu instrucțiunile și procedurile din acest manual.



Specificații tehnice


Hranitoare automata animale PNI MyPet PT024	
Ecran	2 x 3 cifre
Alimentare	6V , 4 baterii AA LR03 alkaline
Numar de hraniri pe zi	Reglabil 1 – 6 declansari
Secventa hranire	Reglabila 10-60 secunde
Tip programare	Orara
Temperatura de functionare	-26°C ~ +80°C

Configurare și testare hranitoare

Hranitoarea permite maxim 6 declansari pe zi. Pentru configurare urmați pașii de mai jos.

4. Setare ora sistem

Apasați o dată butonul  pentru a accesa meniul de configurare ora sistem. (fig.1). Poate fi setat doar când numărul de pe ecran clipește. Dacă numărul nu clipește mai apăsați o dată tasta .

Apasați săgeata SUS sau JOS pentru a regla ora și minutele, după care apăsați din nou  pentru a confirma.

Pentru a schimba rapid cifrele țineți apăsat pe săgeata SUS sau JOS.



5. Setare ore declansari/hraniri

Apasati si tineti apasat butonul 🕒 pana cand Ecranul al doilea (Feed) apare ca in figura 2. Apasati sagetile SUS sau JOS pentru a seta ora de declansare/hranire dorita. Pentru a trece la urmatoarea ora dorita (din cele 6 disponibile) apasati butonul 🕒.



6. Setarea duratei declansarii/hranirii:

Durata unei declansari/hraniri este reglabila de la 0 la 60 secunde. Reglati numarul de secunde conform tabelului de mai jos in care regasiti si o distributie estinativa a cantitatii de hrana eliberata.

Durata	10s	20s	30s	40s	50s	60s
Greutate aprox(g)	1043g	2131g	3129g	4127	5125g	6123g

Atentie

Dispozitivul va astepta 6 secunde de la ultima apasare de buton dupa care va

intra in modul de asteptare (ecran stins). Pentru a verifica dispozitivul trebuie sa apasati din nou orice buton.


Pornire/Oprire dispozitiv

Apasati si tineti apasat simultan butoanele SUS si JOS pana cand placa de metal incepe sa se roteasca. Apasati si tineti apasat din nou butoanele SUS si JOS pentru 3 secunde si dispozitivul se va opri.

7. Instalare dispozitiv

Instalati cele 4 baterii in locasul dedicat.

8. Intoarceti butoiul cu gura in sus. Asezati placa rotunda a dispozitivului pe butoi pe centrul gurii si marcati cele 4 gauri ale placii pe butoi.
9. Gauriti cele 4 marcaje pe butoi cu un burghiu de 6mm.
10. Fixati placa (dispozitivul) pe butoi cu 4 suruburi de 6mm cu piulita.



EN:

EU Simplified Declaration of Conformity

SC ONLINESHOP SRL declares that **Food feeder PNI MyPet PT024** complies with the Directive EMC 2014/30/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following Internet address:
<https://www.mypni.eu/products/10081/download/certifications>

BG:

Опростена декларация за съответствие на ЕС

SC ONLINESHOP SRL декларира, че **Хранилка PNI MyPet PT024** спазва директивата EMC 2014/30/EU. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на следния интернет адрес:

<https://www.mypni.eu/products/10081/download/certifications>

DE:

Vereinfachte EU-Konformitätserklärung

SC ONLINESHOP SRL erklärt, dass das **Futterspender PNI MyPet PT024** der Richtlinie EMC 2014/30/EU. Sie finden den ganzen Text der EU-Konformitätserklärung an der folgenden Internetadresse:

<https://www.mypni.eu/products/10081/download/certifications>

ES:

Declaración UE de conformidad simplificada

SC ONLINESHOP SRL declara que el **Comedero PNI MyPet PT024** cumple con la Directiva EMC 2014/30/EU. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet:

<https://www.mypni.eu/products/10081/download/certifications>

FR

Déclaration de conformité simplifiée de l'UE

SC ONLINESHOP SRL déclare que **Distributeur de nourriture PNI MyPet PT024** est conforme à la directive EMC 2014/30/EU. Le texte complet de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante:

<https://www.mypni.eu/products/10081/download/certifications>

HU:

Egyszerűsített EU Megfelelési Közlemény

SC ONLINESHOP SRL kijelenti azt, hogy a **Táplálékadagoló PNI MyPet PT024** megfelel az EMC 2014/30/EU. Az EU-megfeleléségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetes címen érhető el:

<https://www.mypni.eu/products/10081/download/certifications>

IT:

Dichiarazione UE di conformità semplificata

SC ONLINESHOP SRL dichiara che il **Mangiatoia PNI MyPet PT024** è conforme alla direttiva EMC 2014/30/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità europea è disponibile al seguente indirizzo

Internet:

<https://www.mypni.eu/products/10081/download/certifications>

NL:

Vereenvoudigde EU-conformiteitsverklaring

SC ONLINESHOP SRL verklaart dat **Voerbak PNI MyPet PT024** voldoet aan de richtlijn EMC 2014/30/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres:

<https://www.mypni.eu/products/10081/download/certifications>

PL:

Uproszczona deklaracja zgodności UE

SC ONLINESHOP SRL oświadcza, że **Podajnik karmy PNI MyPet PT024** jest zgodny z dyrektywą EMC 2014/30/EU. Pełny tekst deklaracji zgodności UE dostępny jest pod następującym adresem internetowym:

<https://www.mypni.eu/products/10081/download/certifications>

RO:

Declaratie UE de conformitate simplificata

SC ONLINESHOP SRL declara ca **Hranitoare automata de mancare PNI MyPet PT024** este in conformitate cu Directiva EMC 2014/30/EU. Textul integral al declaratiei UE de conformitate este disponibil la urmatoarea adresa de internet:

<https://www.mypni.eu/products/10081/download/certifications>