

Antena CB

Descriere:

- Antena CB de putere mare si banda larga pentru autoturisme si camioane
- Este usor de instalat pe baza magnetica sau pe suport fix.

Instalare:

- Conectati antena la o baza magnetica (aceasta se monteaza de preferinta pe mijlocul cupolei masinii) sau conectati antena pe un suport fix si la un cablu de conexiune.
- Conectati mufa PL259 la o statie radio CB.
- Masurati SWR-ul antenei intr-o zona deschisa cu ajutorul unui reflectometru.
- In anumite cazuri, poate fi nevoie sa ridicati sau sa scurtati sarma pentru a obtine o valoare optima a SWR-ului. Pentru performante maxime, recomandam ca aceasta procedura, numita calibrare, sa fie realizata de personal calificat.

Caracteristici tehnice:

Frecventa	26 – 30 MHz
SWR	≤ 1.2:1
Polaritate	Verticala
Impedanta	50 Ohm
Material spic	Otel inoxidabil
Temperatura de lucru	-26°C ~ +80°C

Nota: Pentru Romania, antenele CB PNI sunt precalibrate din fabrica pentru frecventa 27.225MHz CH22.